



SpeedTouch 2030 TM SIP

Schließen Sie das Telefon über den LAN-Anschluss an Ihren Router oder Switch an. In den meisten Fällen wird das Telefon über DHCP eine IP-Adresse beziehen. Um das Telefon zu konfigurieren müssen Sie diese zunächst herausfinden. (Sollten Sie keinen DHCP-Server haben, konfigurieren Sie das Telefon zunächst mit einer statischen IP; eine Anleitung finden Sie im Anhang).

1. Drücken Sie die „menu“ Taste
2. Wählen Sie das „User“ Menü (Taste oben links)
3. Wählen Sie den Punkt „Information“ und bestätigen Sie mit „Select“
4. Die IP-Adresse wird nun angezeigt

Öffnen Sie auf Ihrem PC einen Internetbrowser und geben Sie folgende Adresse ein:

<http://IP-Adresse/admin.html>

Das Wort IP-Adresse ersetzen Sie bitte durch die IP die angezeigt wurde.

Loggen Sie sich mit dem Benutzernamen „administrator“ (nur Kleinbuchstaben verwenden) und dem Passwort 784518 ein.

Wählen Sie aus dem Oberen Menü den Punkt „SETUP“ und dann aus dem links angezeigtem Menü den Punkt „Basic Setup“ aus.

Wählen Sie nun den „Edit“ Button des ersten Profils.

A screenshot of a web browser window displaying the 'Basic Setup' configuration page. The page has a dark blue header with the text 'Basic Setup'. Below the header, there is a section titled 'Choose the Profile you want to set or edit its function:'. This section contains four rows, each with a checkbox and a label: 'Profile 1' (checked), 'Profile 2', 'Profile 3', and 'Profile 4'. To the right of each profile label is an 'Edit' button. The 'Edit' button for 'Profile 1' is circled in red. At the bottom right of the page, there are two buttons: 'Apply' and 'Cancel'.



SpeedTouch 2030 TM SIP

Füllen Sie die Seite bitte wie folgt aus:

Basic Setup

Profile Name :

Primary SIP Server :

SIP Unregister

Service Domain:

Registrar Server Address: **port :** (1025~49151)

Proxy Server Address: **port :** (1025~49151)

SIP Local Port: (1025~49151)

Registration Timer: (60~200,000)

Ring Tone ▼

Backup SIP Server :

SIP Unregister

Service Domain:

Registrar Server Address: **port :** (1025~49151)

Proxy Server Address: **port :** (1025~49151)

SIP Local Port: (1025~49151)

Registration Timer: (60~200,000)

User Accounts :

| Phone Number | Phone Name | Authentication ID | Password |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="text" value="SIP-ID"/> | <input type="text" value="Ihr Name"/> | <input type="text" value="SIP-ID"/> | <input type="text" value="*****"/> |

Ihr SIP-ID und Ihr SIP-Passwort finden Sie nach dem einwählen auf der Sipgateseite unter „meine Daten“. **Bitte beachten Sie das das Passwort NICHT Ihrem Webpasswort (das Sie sich selber ausgesucht haben) entspricht!** Sollte Ihr Name Sonderzeichen enthalten (zum Beispiel O’Hara) so lassen Sie diese bitte weg.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „Apply“

Wählen Sie nun aus dem oberen Menü den Punkt „ADVANCED“ und danach aus dem linken Menü den Punkt „STUN“



SpeedTouch 2030 TM SIP

Füllen Sie die Seite bitte wie folgt aus:

STUN Server Settings
 Enable STUN Server
STUN Server
STUN Server Port (0~65535)

Bitte bestätigen Sie Eingabe mit „Apply Changes“

Wählen Sie aus dem oberen Menü den Punkt „Advanced“ und dann aus dem linken Menü ebenfalls „Advanced“

Stellen Sie den DTMF-Typ auf SIP-Info

Telephone Settings

DTMF :

Bestätigen Sie die Eingabe mit „Apply“

Wählen Sie nun aus dem linken Menü den Punkt „SNTP“ aus.

Füllen Sie die Seite bitte wie folgt aus:

SNTP Setup
Current Time: 2005 DEC 08 THU 14:22:58

Time Server
 NTP Status While System Start Up
Time Server :
Time Zone :
 Automatically Adjust Daylight Saving

Bestätigen Sie die Eingabe mit „Apply“



SpeedTouch 2030 TM SIP

Wählen Sie nun aus dem Oberen Menü den Punkt „Utility“ und aus dem linken Menü den Punkt „Save & Restart“. Drücken Sie den „Restart“ Button um das Telefon neu zu starten und die Konfiguration abzuschliessen.

Anhang

Konfiguration einer statischen IP.

1. Drücken Sie die „menu“ Taste.
2. Wählen Sie den Punkt „Admin“ (mittlere Taste der oberen drei)
3. Drücken Sie zwei mal die rechte der drei oberen Tasten um die Eingabe auf Ziffern umzustellen.
4. Geben Sie das Passwort 784518 ein und bestätigen mit der linken der drei oberen Tasten.
5. Bestätigen Sie den ersten ausgewählten Punkt „Networking“ mit „Select“
6. Wählen Sie „Edit“
7. Wählen Sie mit den Pfeil hoch/runter Tasten des Steuerkreuzes den Punkt „Fixed-IP“ aus.
8. Wählen Sie „Save“
9. Konfigurieren Sie nun IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS-Server.