

# sipgate USB-Hörer

hergestellt von Shenzhen Risita Electronics Industry Co. Ltd.

## Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Installieren
3. Konfigurieren
4. Die Tastenübersicht
5. Den Hörer verwenden
6. Fehlerquellen finden
7. Zulassung



## 1. Einleitung

Der sipgate USB-Hörer ermöglicht den schnellen Einstieg in die Internet-Telefonie. Ein PC-Arbeitsplatz lässt sich so kostengünstig und einfach mit Internet-Telefonie ausstatten. Der sipgate USB-Hörer wird über einen freien USB-Anschluss an Ihren PC angeschlossen und kann sofort mit einem Softphone wie z.B. sipgate X-Lite verwendet werden. Die integrierte Soundkarte trennt Ihre VoIP-Gespräche von den übrigen Systemtönen des PCs. Durch die automatische Echo- und Rauschunterdrückung erhalten Sie eine hervorragende Gesprächsqualität, wie Sie sie vom Festnetz gewohnt sind.

## 2. Installieren

Schließen Sie bitte den sipgate USB-Hörer mit dem beiliegenden USB-Kabel an einen freien USB-Port Ihres PCs an. Nachdem Sie den Hörer angeschlossen haben, wird dieser automatisch als externe Soundkarte erkannt (ab Win ME, 2000) und ist sofort betriebsbereit. Eine Treiberinstallation ist nicht notwendig.

## 3. Konfigurieren

Starten Sie zunächst Ihr Softphone. Wählen Sie im Menü den Punkt „Systemeinstellungen“. Öffnen Sie mit einem Doppelklick nacheinander die Menüpunkte Audio-Ausgabegerät und Mikrofon-Eingabegerät und tragen dort jeweils den sipgate USB-Hörer ein. Sollten Sie sipgate X-Lite nachträglich installieren, läuft die Konfiguration über den automatisch startenden Audio-Assistenten.

In manchen Softphones kann für die Ausgabe des Klingeltons eine separate Ausgabequelle angegeben werden. Hier empfiehlt es sich, wenn vorhanden, die PC-Lautsprecher zu nutzen. Justieren Sie die Lautstärke des Hörers durch Klicken auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste.

## 4. Fehlerquellen finden

### **Fehler: Keine Töne auf der Gegenseite**

Beachten Sie, dass die Lautstärke des Hörmikrofons und die des Hörerlautsprechers nicht nur über die Lautstärkeregler des Softphones justiert werden können, sondern auch über das Lautstärkesymbol rechts unten in der Taskleiste. Öffnen Sie mit einem Doppelklick auf das Lautsprechersymbol die Optionen für den Mixer. Kontrollieren Sie dort die Lautstärke-Einstellungen des Mikrofons.

## 5. Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb über eine USB-Schnittstelle vorgesehen.

Hiermit erklärt die Shenzhen Risita Electronics Industry Co. Ltd., dass dieses Gerät in der ausgelieferten Ausführung die Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG „Elektromagnetische Verträglichkeit“ und 73/23/EWG „Niederspannungsrichtlinie“ erfüllt.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach Richtlinie 89/336/EWG finden Sie über folgende Internetadresse:  
<http://www.sipgate.de/konformitaetserklaerung>

Eine Kopie der Konformitätserklärung stellt Ihnen die indigo networks GmbH gerne auch in Papier-Form zur Verfügung. Wenden Sie sich dazu bitte an die

indigo networks GmbH  
Rechtsabteilung  
Gladbacher Str. 74  
DE -40219 Düsseldorf.

